

BATTERIETESTER

für Zink/Kohle-Blockbatterien 4R 25

Batterietester


für Zink/Kohle-Blockbatterien 4R 25

Funktionsfähigkeit und Ladezustand der Batterie in Sekunden prüfen:

Der Batterietester zeigt durch 10 LED's die Batteriekapazität von 3,8 Volt bis 6 Volt in 0,24 Volt-Schritten an. Durch Entnahme eines konstanten Stromes wird bei Zink/Kohle-Batterien die Spannung angezeigt. Der Tester ist verpolungssicher ausgebildet, so dass ein Vertauschen der + bzw. - Pole ausgeschlossen ist.


Schritt 1

Der Batterietester kann unabhängig von der Ausrichtung auf die zu testende Batterie gesetzt werden.



Schritt 2

Den Batterietester leicht auf die Batterie drücken und zwei Sekunden warten.



Schritt 3

Das Ergebnis leuchtet auf:

1. Batterie ist neuwertig voll
2. Batterie ist normal voll
3. batterie ist leer
4. OK Lampe - Einsatz dieser Batterie empfohlen

